


取扱説明書

保管用保証書付



Jetty²³⁰ Platinum
ジェティー プラチナ

コードレススタイリングヘアアイロン ジェティー プラチナ <SLJP-01-BP>家庭用

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に保管してください。


目次

- 安全上のご注意 2, 3, 4
- 保証規定、仕様、保証書 5, 6
- 中国語版使用説明書 7
- 英語版使用説明書 8
- 使い方がガイド 9, 10, 11, 12
- スタイリング方法 13, 14

内容物

以下の製品が全て揃っているか、最初にご確認ください。

- 本体 (ヘアアイロン)
- 専用充電式電池
- 専用USB充電ケーブル + USB用ACアダプター
- オリジナル耐熱ポーチ



jetty.jp

安全上のご注意

製品を正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害、損害を未然に防ぐため、必ず全てお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

図記号の説明

⊘ 記号は、してはいけない「禁止」の行為です。
⊘ 記号は、行為を強調、指示したものです。

危険 誤った取り扱いをした場合、「人が死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

本製品は、充電式電池を使用しています。火中投入、加熱、高温での充電、使用、放置をしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。

分解や改造を絶対に行わないでください。ケガや感電、火災の原因になります。

警告 誤った取り扱いをした場合、「人が死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

お手入れの時は、必ず専用USB充電ケーブルを抜いてから行ってください。感電する恐れがあります。

ほこりが付着しないように、定期的に掃除してください。絶縁不良や火災の恐れがあります。

電池について

本体内部の専用充電式電池(リチウムイオン電池)は、充電式の特性上、全く使用しなくても電池は少しずつ消耗します。1か月以上使用しないと、十分な機能を発揮できなくなる恐れもありますので、1か月に1度程度は定期的にフル充電をしてください。電池は消耗品です。お買い上げ後、約300回のフル充電ができますが、使用方法や環境、電池の状態によって、フル充電しても対応できる時間が短くなる場合があります。

充電の際に本体から微弱な音が出る場合があります。充電の際、かすかに音が鳴る場合がございます。これは短時間でプレート温度を高温にするための特殊な部品を使用しているために生じる現象で、不良品ではございません。安心してお使いください。

安全上のご注意

注意 誤った取り扱いをした場合、「人が重傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

充電時以外は、コンセントから抜いてください。抜くときはコードを引っ張らず、必ずアダプターを持って抜いてください。感電、発火の恐れがあります。

本来の目的(髪のスタイリング)以外には、使用しないでください。やけどや火災、故障の原因になります。

落したり、ぶついたりしないでください。感電、発火の原因になる恐れがあります。

浴室や、湿気が多いところに置かないでください。絶縁劣化により、感電や火災の恐れがあります。

プレートをロックした状態で、無理に開かないでください。故障や破損の原因になります。

使用後は、必ず電源ボタンを切ってください。収納の際は、必ず本体が冷めしてから、プレートがロックされている状態で収納してください。やけど、火災の原因や、周囲のものを、変形、変色させる恐れがあります。

電源ボタンを入れたまま放置しないでください。また、プレート部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上や近くに置かないよう、注意してください。火災の原因になる恐れがあります。

電源ボタンを入れたまま放置しないでください。また、プレート部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上や近くに置かないよう、注意してください。火災の原因になる恐れがあります。

電源ボタンを入れたまま放置しないでください。また、プレート部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上や近くに置かないよう、注意してください。火災の原因になる恐れがあります。

航空機ご搭乗時の注意事項

航空機内に持ち込むときは、本体内部のリチウムイオン電池を、本体から取り外してください。リチウムイオン電池は、手荷物お預けができませんので、必ず航空機内へ持ち込んでください。詳しくは搭乗予定の各航空会社の規定をご確認ください。

⊘ 航空機ご搭乗時以外は、本体裏側のカバーの開閉や、リチウムイオン電池の取り外しはしないでください。

お手入れの仕方

中性洗剤を薄めた溶液を含ませた布で汚れをふき取った後、乾いた清潔な布で水分をふき取ってください。ベンジンやシンナー類は、器具を傷めるので使用しないでください。

柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジンやシンナー類は、器具を傷めるので使用しないでください。

長時間使用しない場合は、どちらも汚れをきれいにふき取り、風通しの良い場所で保管してください。

保証規定

本商品は出張対象品ではなく、持込修理対象品です。

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障、損傷した場合は、無償修理させていただきます。

2. 保証期間内でも、次の場合の故障、損傷は有償での修理となりますのでご注意ください。

① お客様の使用法が正しくなかった場合
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

3. 保証期間内でも、本保証書のご提示がいただけない場合や、保証書にお客様のお名前とお買い上げ年月日、お買上げ販売店名が無い場合、または字句を書き替えられた場合は、有償保証となりますのでご注意ください。

4. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう、大切に保管してください。

5. 保証は日本国内でのみ有効です。
Effective only in Japan.

6. 保証期間内の無償修理をご希望の際は、商品と本保証書をご持参のうえ、本書記入のお買上げ販売店または下記の弊社お客様窓口にご相談ください。

贈答品や転居などで、購入した販売店へのご持参が難しい場合は、弊社お客様窓口へご相談ください。なお、持込修理の対象商品を、直接弊社お客様窓口へ送付した場合の送料などはお客様負担となります。

【製造元】セキネット株式会社
お客様窓口 TEL: 052-870-9800
営業時間 月～金 10:00～17:00 (祝日を除く)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目19-1 ライオンビル9F

※お客様にご記入いただいた個人情報(本保証書記入内容)は、保証期間内の無償修理対応及び安全点検のため、利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに無償保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

仕様

本体	型名	SLJP-01-BP
	サイズ	約190(L)×30(W)×35(H)mm
	プレート温度	約190-210-230℃ (プレート中心部温度)
	プレート構造	一体型特殊シリコンプレート(クッション機能付き)
充電式電池	重量	約150g (電池含む本体)
	消費電力	15W
	充電時間	約2時間30分

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。 生産国: 韓国

USB充電ケーブル	入力	AC100V~240V.50/60Hz
	出力	DC5V.1A
コードの長さ	約90cm	

※USB充電ケーブルは必ず、上記表の入出力仕様を満たすUSB用ACアダプターについてご使用ください。 生産国: 中国

USB充電ケーブル	入力	AC100V~240V.50/60Hz
	出力	DC5V.1A
	重量	約34g

生産国: 中国

保証書

持込修理

品名	コードレススタイリングヘアアイロンジェティープラチナ
型名	SLJP-01-BP
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間	本品お買上げ日より1年間(但し、電池は6ヶ月)
※お客様	お名前 ご住所 TEL
★販売店	店名 住所 TEL

※印のすべてに記入が必要です。★印は、販売店に記入していただくか、お客様がご購入の際のレシート・領収書を必ず保管しておいてください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。

【製造元】セキネット株式会社
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目19-1 ライオンビル9F
jetty.jp

[中国語版使用説明書]

Jetty²³⁰ Platinum 无线直发器

※ 专利硅胶发热板
※ 硅胶的张力可保护头发不受损伤
※ 避免头发过度受热
※ 专用充电器 海外兼容(100-240V/50-60Hz)
※ 可充电式电池(只可用配件中专用电池)

如何充电

- 充电时不可同时使用
- 请配件的专用充电器避免电池受损


步骤1: 将插头插入充电器及插座
步骤2: 按一下电源开关才会进入充电模式
(插头插上并不会自动充电 请确定执行步骤2)
步骤3: 充电后 第一个LED显示灯会闪烁并且闪烁

※第一次使用前请充满电
※每次使用后请充满电 以方便下次使用并可发挥最大功效
※充电时间长短会以电池剩余量有所不同
※充电时间最长不会超过2.5小时

如何使用

- 先预热已达到最好功效
(先设定最高温度 确定 LED显示灯转绿后 方可使用)

步骤1: 开启电源后设定到最高温度
(连接电源开关4次 直接设定最高温度)
步骤2: 当LED显示灯转绿后 方可使用
步骤3: 将头发打结部分分开 分成小区域 准备使用直发器
步骤4: 开始造型头发(可使用时间约30分)



所有USB充电方式及其能连接充电(手机充电, 电脑, 汽车, 补充充电器)

[英語版使用説明書]

Jetty²³⁰ Platinum Cordless Hair Iron

※Patent for the Silicone Heating Plate
※Hair Protection by Silicone tension
※Reduction for the Danger of Burns.
※USB Charging System/Free voltage (100~240V/50~60Hz)
※Battery Changeable Model (use the only exclusive battery)

How to Charge


-It doesn't work while charging or connecting to the charger.
-To avoid damage to the iron, only use the USB cable provided with the product.

Step1: Connect the USB cable into the both of iron charging port and power supplier.
Step2: Press the power button once to charge, and the LED lamp will illuminate, indicating that the device has entered charging mode. (Be sure to press the power button, or it will not be recharged.)
Step3: When charging is completed, the first LED lamp turns green and blinks

※Charge the unit before using it for the first time.
※Chage the unit before storing it for an extended period of time.
※The charging time may vary depending on the discharge of the battery.
※Standard charging time is approximately 2 hours 30 minutes
※Compatible Charging Adaptor: DC5V 1/A

How to Use

-Use the iron when the set temperature is reached and the LED lamp has changed from red to green.
Step1: Turn iron on and select temperature. (Push the power button to select temperature)
Step2: Use the iron when the set temperature is reached (LED lamp is changed to green)
Step3: Separate hair into 1inchi sections and comb through hair to prepare for ironing.
Step4: Styling (working time : approx. 30min.)



Jetty²³⁰ Platinum cordless styler gives you confidence.

※Effective to
-straighten disheveled hair on rainy days.
-straighten curly hair.
-refresh hair become messy as time goes on
-add natural volume to the thin hair
-style hair on a business trip, in a car, or before having a date

すぐに使えます! **Jetty²³⁰ Platinum クイックガイド** ※誤って操作しないために、クイックガイドを読んだ後は、必ず本編 (使い方がガイド Step 0~3) をお読みください。

簡単な操作方法

1 電源OFFを確認。
2 本体をケーブルにつなぎます。
3 1回だけ電源ボタンを押します。
4 お知らせランプが3つとも点いたら90%充電完了。
5 190のランプが緑の点滅になったらフル充電完了。

お知らせランプ

電源ボタン 電源のON/OFFや、設定温度の変更を行います。使用時、一度押すたびに、以下のように変わります。

電源ON → 190℃設定 → 210℃設定 → 230℃設定 → 電源OFF

※電源ON後、お知らせランプが5回点滅している間に2度目を押してください。5回の点滅中に押さない、誤動作防止のために電源がOFFになります。

100%特殊シリコン製で熱を完璧に通すヒートプレート。瞬く間に高温に達し、髪になじみやすく傷みにくいプレートです。

電池残量や充電状況、設定温度などを、このランプで確認します。

●電池残量 ●電源ボタンを1度押すと確認できます。
○電池残量:少 ●電池残量:中 ●電池残量:多
●充電状況 ●充電時に電池残量を表示します。
○電池残量:少 ●電池残量:中 ●電池残量:多 ●充電完了

設定温度 設定している温度を示します。
●190℃ ●210℃ ●230℃
○到達 ●到達 ●到達

ロックレバー 真ん中がOPEN. 左右がロック状態です。※電源が入った状態でロックをかけないでください。※携帯時は誤動作防止のため、必ずロックをかけてください。

使い方ガイド

Step 0 お使いいただく前に

製品はプレートが開いた状態(ロックレバーがOPENの状態)で入っています。

Step 1 充電しよう!

① 本体の電源が切れていることを確認します(お知らせランプが消灯)。
② Aに本体を差し込みます。Bにコンセントを差し込みます。Cに1回押しします。
③ Aに電源ボタンを押します。お知らせランプが赤く点灯し、充電が始まります。充電中はロックをかけて、プレートを閉じた状態にしておいても問題ありません。また、専用USBケーブルをパソコンやモバイルバッテリーに差し込んで充電することもできます。
④ お知らせランプが3つとも点灯した後、190のランプが緑の点滅に変わったら、充電完了です。この状態(フル充電)で、230℃で約30分の連続使用が可能です。ただし、使用方法や環境、電池の状態によっては、使用時間が短くなる場合があります。
⑤ 充電完了後は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。(モバイルバッテリーなどで充電した場合はUSB充電ケーブルの端子をバッテリーから抜いてください)。
※充電しながら使用することはできません。
※初回ご使用の際もしくは、長時間ご使用されなかったときは、必ず充電後にご使用ください。
※本製品は工場より充電して出荷しておりますので初回の充電時間は、記載されている通常の充電時間より短くなる場合がございます。普段のご使用の際は、フル充電まで約2時間30分程度かかりますので、使用後は必ず充電しておくことをお勧めします。

Step 2 使ってみよう!

① 電源ボタンを連続で2度押しします。190℃の設定で電源が入ります。※2度押し時に音が空くと、誤動作防止のため電源が切れた状態に戻ってしまうので、さっと2連続で押ししてください。
② さらに高温で設定したい場合、210℃設定の場合はもう1度、230℃設定の場合はさらにもう1度、ボタンを押します。(ボタンを1回押すごとに、電源ON→190℃→210℃→230℃→電源OFFと、設定温度が変わります)。
③ プレートが設定温度に達すると、設定温度のお知らせランプが赤から緑色に変わります。これで使用ができます。
※プレートの温度は最高230℃と、大変高温になります。また、本体カバーも高温になります。使用の際は、必ず本説明書の注意事項をよく確認いただき、十分安全に配慮してご使用ください。
※使用中に汗や油に濡れたときは、水平な場所に置き、乾かすか乾かすものや熱いものから離してください。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないでください。

Step 3 使い終わったら

① 電源ボタンを切ります。(電源ボタンを1回押すごとに190→210→230→電源OFFとなります)。
② 底部のロックレバーを下げ、オリジナル耐熱ポーチに入れて持ち帰ってください。
※耐熱ポーチなどでご使用後、すぐに収納できます。
※誤動作防止のため、ロックレバーは必ずかけてください。また、先の細いものなどが隙間から電源ボタンを押してしまうことなどがないように、ご注意ください。
③ 充電する場合は、充電作業(STEP1)にお入りください。
※本体が冷めたのを確認してから、充電してください。さらないと、やけどしたり、火災、周囲のものの変色や変形の原因となります。

スタイリング方法

温度設定の目安

温度は、190℃~230℃で3段階に設定ができます。

髪は太さや髪質に合った温度がありますので、以下を参考に温度設定をしてください。また、パーマやストレートパーマをかけた場合は、施術後3~4日経ってから本製品をご使用ください。※さらぬいと髪を傷める場合があります。

190℃ 軟らかい髪、細い髪、とても傷んだ髪
210℃ 普通の髪、クセ毛、傷んだ髪
230℃ 硬い髪、太い髪、強いクセ毛

基本的な使い方

少量(3~5cm)の毛束をヘアアイロンで挟み、毛先に向かってゆっくりと滑らせます。※ヘアアイロンを使う前に、髪をブローキング(ダックカールやピンなどを使って、髪を毛先に向けておくこと)していただき、よりきれいに仕上がります。
※プレート部分は高温のため、頭皮や肌には絶対にあてないでください。

ストリートにしたいとき

少量(3~5cm)の毛束をヘアアイロンで挟み、毛先に向かってゆっくりとアイロンを滑らせます。

毛先にカールを作りたいとき

少量(3~5cm)の毛束を手に取り、カールをつけた位置の少し上をヘアアイロンで挟みます。内巻きカールをつけたときは内側に、外巻きカールをつけたときは外側に向かって、ゆっくりと円を描くように、毛先までアイロンを滑らせます。

髪を傷めないための3つの約束!

① パーマ液の使用中に併用しないでください!
家庭用パーマ液やストレートパーマ液の使用時に本製品を併用しないでください。また、パーマやストレートパーマをかけた場合は、施術後3~4日経ってから本製品をご使用ください。※さらぬいと髪を傷める場合があります。

② 同じ部分に3秒以上、ヘアアイロンをあてない
最高230℃と大変高温になっているため、3秒以上あてると髪が傷む可能性があります。

③ 濡れた髪に、ヘアアイロンをあてない
濡れた髪はまだキューティクルが開いた状態です。そこにヘアアイロンをあてると、髪が傷む可能性があります。

ウェーブにしたいとき

ウェーブを始めた位置にヘアアイロンを挟み、ヘアアイロンを外側に向けます。手を軽く外側に返し、くせをつけます。次にその部分にヘアアイロンで巻き、今度は内側にヘアアイロンを巻き返します。毛先まで、外側→内側→外側→内側と、順に挟んでいきます。

前髪をふわふわとさせたいとき

アイロンでふわふわとさせたいところの少し上を挟み、そのまま前に滑らせます。ふわふわとさせたいところを2回と内巻きに円を描くように手を返します。※髪の根元近くからヘアアイロンをあてるときは、アイロンが肌に触れないよう注意しましょう。

トップ部分をボリュームアップしたいとき

ボリュームを出したい位置の根元近くで2秒ほどあて(肌に触れてやけどをしないよう注意)、少しすずすずしながら、後ろ向きに円を描くようにアイロンを滑らせます。

さらに詳しいご使用方法は、Jettyホームページをご覧ください。 **jetty.jp**

