

## H 保証書〈持ち込み修理〉

本商品は出張対象品ではなく、持ち込み修理対象品です。

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障、損傷した場合は、無償修理させていただきます。
- 保証期間内でも、次の場合の故障、損傷は有償での修理となりますのでご注意ください。
  - お客様の使用方法が正しくなかった場合
  - ご自身で不当な修理や改造を行ったのが原因の場合
  - お買い上げ後の落下など、衝撃を与えたことが原因の場合
  - 一般家庭用としての通常の使用方法以外の使い方(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載など)が原因の場合
  - 電源の異常電圧や、指定外の電源(電圧、周波数)を使用したことが原因の場合
  - 火災、地震、水害、落雷などの天災や、公害が原因の場合
  - 本書のご提示がない場合
  - 本商品自体が故障の原因ではない場合
  - その他、取扱説明書に記載されていない使用方法が原因の場合
- 保証期間内でも、本保証書のご提示がいただけない場合や保証書にお客様のお名前とお買い上げ年月日、お買い上げ販売店名が無い場合、または字句を書き替えられた場合は、有償保証となりますのでご注意ください。
- 保証期間内の無償修理をご希望の際は、商品と本保証書をご持参のうえ、本書記入のお買い上げ販売店または下記の弊社お客様窓口にご相談ください。贈答品やご転居などで、購入した販売店へのご持参が難しい場合は、弊社お客様窓口へご相談ください。なお、持ち込み修理の対象商品を、直接弊社お客様窓口へ送付した場合は送料などはお客様負担となります。

製品名	コンパクトミニヘアアイロン ヒメコテ/ヒメコテプラス	保証期間
品番	HBIR-0201	お買い上げ 日から本体 6か月間
お買い上げ日		


お客様	ご住所	
	お名前	様
	電話 ( )	-
販売店	住所・販売店名	
	電話 ( )	-

お客様窓口  
[営業時間] 月～金 10:00～17:00 (祝日を除く)  
TEL **052-870-9800**

[製造元] セキュネット株式会社  
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目19-1 ライオンビル9F

## H 製品仕様及び各部の名称

製品名: コンパクトミニヘアアイロン ヒメコテ/ヒメコテプラス  
品番: **HBIR-0201**  
電源: AC100～240V、50/60Hz  
消費電力: 25W  
プレート最高温度: 約200℃(±10℃)、固定式  
重量: 180g(コード含む)  
コードの長さ: 2m




### 各部の名称

- ① 本体
- ② セラミックヒートプレート
- ③ ON/OFFスイッチ
- ④ 電源表示ランプ
- ⑤ 電源コード


## H 使い方

電源プラグをコンセントに差し込みます。



電源スイッチを「ON」にします。POWERランプが点灯します。

- 通電後、約60秒で使用可能な温度に達します。
- 髪のかせの伸びや傷みなどの様子を見ながら使ってください。
- 長時間のご使用は控えてください。



〈スタイリングするためのポイント〉

- ①十分にブラッシングします。からまり・ほつれ・抜け毛を取り除いておきます。
- ②髪を少し湿らせます。水蒸しタオルなどで髪を少し湿らせておきます。シャンプー後などの濡れた髪に使用しても効果はありません。また、髪の水分が多すぎると傷む恐れがあります。



保管用

保証書付

# H Himekote

# H Himekote+

## 共通取扱説明書

コンパクトミニヘアアイロン  
ヒメコテ/ヒメコテプラス

〈家庭用〉

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に保管してください。



Himekote Beauty Flat Iron

The ceramic technology leaves your hair shiny and glossy, while protecting the hair fiber. Ceramic with maximum negative ionic will be making a great styling frizz while creating sleek and shiny your hair.

セラミックコーティングプレートによる遠赤外線・マイナスイオン効果で髪に艶と弾力を与えます。ミニサイズなのに熱伝導がすばやく、スタイリング自由自在!

### 内容物

以下の製品が全て揃っているか、最初にご確認ください。

本体(ヘアアイロン)

専用ポーチ



※ポーチは耐熱性ではありません。必ずヘアアイロンの電源を切り、本体が冷めたのを確認してから、収納してください。

[www.himekote.com](http://www.himekote.com)

## H 安全上のご注意 必ずお守りください。



製品および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

### 図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

**分解禁止** 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様窓口」にご相談ください。

**禁止** 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをする恐れがあります。

**強制** 電源ランプが点いたり消えたりするときは使用を中止してください。電源コードが内部断線している恐れがあり、発火・感電・やけどの原因になります。直ちに使用を中止して、販売店または「お客様窓口」にご相談ください。

**プラグを抜く** お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電・事故の原因になります。

**ぬれ手禁止** 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。発火や事故の原因になります。

**禁止** 電源コードや電源プラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

**強制** 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。  
● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

**禁止** 引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など)の近くで使用しないでください。爆発や火災の原因になります。

**禁止** 浴室など水のかかる所や湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。

**水ぬれ禁止** 水につけたりしないでください。感電やショート・火災の恐れがあります。

**ぬれ手禁止** ぬれた手で使用しないでください。感電・事故の原因になります。

**禁止** 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

## 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

**禁止** 収納時にコードを本体に巻き付けないでください。コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの恐れがあります。

**禁止** ぬれた電源コードをそのまま収納しないでください。電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの恐れがあります。

**禁止** 使用中や使用直後のアイロン板が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないでください。また、通電したまま放置しないでください。発火・やけど、周囲のものを発熱・変形させる原因になります。

**禁止** 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しないでください。感電や発火の原因になります。

**禁止** 可燃性の整髪料などを同時に使用しないでください。火災や発熱・やけどの原因になります。

**禁止** 本体に直接ヘアスプレーなどをかけないでください。火災や感電・やけどの原因になります。

**禁止** 本体やグリップが異常に熱いとき、部分的に変形しているときは使用しないでください。火災・やけどの原因になります。

**禁止** 使用直後のアイロン板が熱いうちに、ポーチへ収納しないでください。火災・やけどの原因になります。

## 注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

**強制** ご使用時、**■**部に指が触れないように本体を持ってください。ご使用時、手を挟まないようにしてください。

**強制** けがをする原因になります。

**強制** 人の毛髪の手入れのみ使用してください。やけどの原因になります。

**禁止** ペットへの使用はしないでください。やけどの原因になります。

**禁止** アイロン板や本体高温部に直接肌や手・指を触れないでください。けが・やけどの原因になります。

**強制** ひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が直接肌に触れないように注意してください。やけどの原因になります。

**強制** 使用時や使用直後はアイロン板とその周辺が熱くなっています。**■**部に触れないでください。

**強制** やけどの原因になります。

**禁止** 乳幼児への使用はしないでください。やけどの原因になります。

**禁止** 本体を無理に開かないでください。やけど・故障の原因になります。

**禁止** 顔に近づけたとき、本体を開かないでください。本体が触れて、けが・やけどの原因になります。

**禁止** パーマ液を毛髪に塗布した状態での使用はしないでください。毛髪を傷めたり、断毛や皮膚に障害を起こす原因になります。