

保証書 (持ち込み修理)

本商品は出張対象品ではなく、
持込修理対象品です。

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障、損傷した場合は、無償修理させていただきます。
- 保証期間内でも、次の場合の故障、損傷は有償での修理となりますのでご注意ください。
 - お客様の使用方法が正しくなかった場合
 - ご自身で不当な修理や改造を行ったのが原因の場合
 - お買い上げ後の落下など、衝撃を与えたことが原因の場合
 - 一般家庭用としての通常の使用方法以外の使い方(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載など)が原因の場合
 - 電源の異常電圧や、指定外の電源(電圧、周波数)を使用したことが原因の場合
 - 火災、地震、水害、落雷などの天災や、公害が原因の場合
 - 本書のご提示がない場合
 - 本商品自体が故障の原因ではない場合
 - その他、取扱説明書に記載されていない使用方法が原因の場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ※ Effective only in Japan.
- 保証期間内でも、本保証書のご提示がいただけない場合や保証書にお客様のお名前とお買い上げ年月日、お買上げ販売店名が無い場合、または字句を書き替えられた場合は、有償保証となりますのでご注意ください。
- 保証期間内の無償修理をご希望の際は、商品と本保証書をご持参のうえ、本書記入のお買上げ販売店または下記の弊社お客様窓口にご相談ください。
 - 贈品やご転居などで、購入した販売店へのご持参が難しい場合は、弊社お客様窓口へご相談ください。
 - なお、持込修理の対象商品を、直接弊社お客様窓口へ送付した場合の送料などはお客様負担となります。

製品名	ヒメコテ グランデ デュアルプレート ヘアアイロン
品番	HBIR-03-WP
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より本体1年間

※お客様	お名前 様
	ご住所
	TEL
	店名
	住所
★販売店	TEL

※印のすべてに記入が必要です。★印は、販売店に記入していただくか、お客様がご購入の際のレシート・領収書必ず保管しておいてください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管しておいてください。

お客様窓口
セキュネット株式会社
052-870-9800
[営業時間] 月～金 10:00～17:00 (祝日を除く)

※お客様にご記入いただいた個人情報(本保証書記入内容)は、保証期間内の無償修理対応及び安全点検のため、利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに無償保証をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製造元
セキュネット株式会社
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目19-1
ライオンビル9F

保証書付

保管用

ヒメコテ グランデ デュアルプレート ヘアアイロン 〈家庭用〉取扱説明書

ヒメコテグランデ

Himekote Grande


カールにも
ストレートにも!

ヒメコテグランデ
himekote.com

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に保管してください。

内容物

以下の製品がすべて揃っているか、最初にご確認ください。



[本体(ヘアアイロン)]


[専用ポーチ]

※ポーチは耐熱性ではありません。必ずヘアアイロンの電源を切り、本体が冷めたのを確認し、ロックしてから収納してください。

使い方ガイド

【お使いいただく前に】 本製品は、プレートがロックされた状態で入っています。必ず開閉ロックボタンを解除してからご使用ください。

① 電源プラグをコンセントに差し込みます。



電源スイッチを「ON」にすると、電源ランプが点灯します。
・通電後、約60秒で使用可能な温度に達します。
・髪のかせの伸びや傷みなどの様子を見ながら使ってください。
・長時間のご使用は控えてください。

② スタイルングするためのポイント

- 十分にブラッシングします。からまり・ほつれ・抜け毛を取り除いておきます。
- シャンプー後などの濡れた髪に使用しても効果はありません。また、髪の水分が多すぎると傷む恐れがあります。

③ スタイルングのしかた



2～3cm程の幅で毛束を取り、アイロン板の中央にはさんで、一定のスピードでゆっくりすべさせます。髪をはさんだときに止めたり、同じところに5秒以上使用しないでください。髪が傷む恐れがあります。

◆ ストレートにしたいとき

はさみながらまっすぐ毛先に向けて、地肌と並行になるようにすべさせます。

◆ カールにしたいとき

はさみながらアイロンを半回転ほどまわしてから毛先に向けてまっすぐすべさせます。内巻きにしたときは顔側、外巻きにしたときは外側に回転させます。くせをつけた毛束は、冷めるまでほぐさないようにするとカールが長持ちします。

◆ ポリウムアップにしたいとき

トップの髪を根元からはさみながらヘアアイロンを1/4回転程手首をかえしてから毛先に向けてすべさせます。少し上や前側へ髪を持ち上げながらすべさせるとうまくポリウムができます。

④ 使い終わったら

- 本体の電源が切れていることを確認します。
- 本体が冷めるまで待ちます。(約5分ほど)
- 本体の開閉ロックボタンを差し込み、ロックします。
- 付属のマジックテープでコードを束ね、専用ポーチに収納します。

【シリコンプレートのお手入れ方法】 本体が冷めたら、水をよく絞った布で同じ方向にやさしく拭いてください。

※誤作動防止のため、開閉ロックボタンを必ずロックさせてください。
※長時間使用しない場合は、汚れをきれいに拭き取り、風通りのよい場所で保管してください。

製品の仕様と各部名称と役割

■ 製品名: ヒメコテ グランデ
デュアルプレート ヘアアイロン

■ 品番: HBIR-03-WP

■ 電源: AC100～240V、50/60Hz

■ 消費電力: 25W

■ プレート最高温度: 約210℃(±10℃)

■ 重量: 約175g(コード含む)

■ コードの長さ: 約1.8m

電源スイッチ
使いやすいON/OFF1段スイッチ。LEDランプで電源のON/OFFを確認できます。

熱遮断グリップ
表裏にある熱遮断グリップは、スタイリングの際の滑り止めにもなり、熱を遮断します。

電源コード
プレート部分を手で閉じながら、矢印の方向に差し込むと、ロックがかかります。

開閉ロックボタン
開閉ロックボタンで安全に保管することができます。※開閉ロックボタンを解除していない状態で無理に開けようとすると破損の原因になります。

マジックテープ付き
コードをまとめるマジックテープ付き。保管しやすく、持ち運びに便利です。

デュアルプレート
【上部】セラミックコーティングプレート
【下部】特殊シリコンプレート
上部と下部が違う素材のデュアルプレートは、約210℃まで温度があがります。シリコンプレートで髪をつかみ、セラミックプレートで滑らせ、自由自在にスタイリングが可能です。

ガイドコム
本体外側のくし状の凸凹が、スタイリングの際、スムーズに誘導してくれます。

⚠ 安全上のご注意 必ずお守りください

製品を正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害、損害を未然に防ぐため、必ず全てお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

【図記号の説明】



⚠ 警告
誤った取り扱いをした場合、「人が死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

- 絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様窓口」にご相談ください。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところではしないでください。やけど・感電・けがをさせる恐れがあります。
- 電源ランプが点いたり消えたりするときは使用を中止してください。電源コードが内部断線している恐れがあり、火災・感電・やけどの原因になります。直ちに使用を中止して、販売店または「お客様窓口」にご相談ください。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電・事故の原因になります。
- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 注意
使用中や使用直後のアイロン板が熱いうちに、布団や紙など燃やしやすいものの上に置かないでください。また、通電したまま放置しないでください。火災・やけど、周囲のものを变色・変形させる原因になります。

- 落としたり、ぶつかったりして、損傷したら使用しないでください。感電や発火の原因になります。
- 可燃性の整髪料などを同時に使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 本体に直接ヘアスプレーなどをかけないでください。火災や感電・やけどの原因になります。
- 本体やグリップが異常に熱いとき、部分的に変形しているときは使用しないでください。火災・やけどの原因になります。
- 使用直後のアイロン板が熱いうちに、ポーチへ収納しないでください。火災・やけどの原因になります。

⚠ 注意
誤った取り扱いをした場合、「人が傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

- 人の毛髪の手入れのみ使用しないでください。やけどの原因になります。
- 乳幼児・ペットへの使用はしないでください。やけどの原因になります。
- アイロン板や本体高温部と直接肌や手・指を触れないでください。けが・やけどの原因になります。
- ひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が直接肌に触れないように注意してください。やけどの原因になります。
- 本体を無理に開けないでください。やけどの原因になります。
- 顔に近づけたとき、本体を開けないでください。本体が熱くて、けが・やけどの原因になります。
- パーマ液を毛髪に塗布した状態での使用はしないでください。毛根を傷めたり、肌や皮膚に障害を起こす原因になります。